

# Maas DX-5000 Zusatz zur Bedienungsanleitung

In der Bedienungsanleitung fehlen 2 Menüpunkte, und zwar gleich die beiden Ersten, wenn mit längerem Druck auf den Funktionsknopf das Setup-Menü aufgerufen wird.

## Mike-Gain ( Mikrofonempfindlichkeit )

Voreingestellt: 63 (maximale Empfindlichkeit ), Regelbereich off - 63



## Talkback ( Mithörfunktion der eigenen Modulation )

Voreingestellt: off, Regelbereich off - 63 ( maximale Mithörlautstärke )



Maas DX-5000 Firmware\_V6 (ab Juni 2012 als Maas DX-5000 V5 verkauft)  
(auch für Anytone AT-5555 oder Superstar SS-6900N V5/V6)

### Programmierhinweise

Werkseinstellung: Band 1 (28,000 - 29,700 MHz) für 10m-Amateurfunkband

Es können keine Frequenzen ausserhalb des Frequenzbereiches programmiert werden.  
Hierzu muss am Gerät vorher der Bandtyp umgeschaltet werden.

Bei gedrückter Funktion-Taste + EMG-Taste Gerät einschalten!

Im Display erscheint "Band 1".

Per Kanalschalter auf "Band 2" umschalten!

Funktion-Taste lange gedrückt halten!

Im Display erscheint zuerst "Res", danach "Rend".

Erst jetzt die Funktion-Taste loslassen!

Gerät ausschalten!

Das Gerät ist danach im Exportmodus: Band 2 (25,615-30,105 MHz).

Die Bandbereiche A-F sind jetzt mit jeweils 40 Kanäle belegt  
und können per Software V6 individuell programmiert werden.

(C) Neuner-Funk 5/2013 [www.neuner.de](http://www.neuner.de)